

BX4 PLUS - ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK

		Gomb		▲		▼		▲▼	
		on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		rövid	hosszú	rövid	hosszú	rövid	hosszú	rövid	hosszú
		Gombnyomás							
Alapfunkciók	Bekapcsolás		X (2mp)						
	Kikapcsolás		X (5mp)						
	Hangerő fel			X					
	Hangerő le					X			
	Menüpont választása (Alap, Rádió, Motor-motor)		X (2mp)						
Bluetooth eszközök	Hívás fogadása	X		X		X			
	Hívás hangvezérléssel		X (4mp)						
	Hívás befejezése / elutasítása		X (2mp)						
	Utoljára hívott szám hívása							X	
	Mobiltelefon csatlakoztatása		X (4mp)						
	Mobiltelefon leválasztása								X (4mp)
	Hívás átirányítása a mobiltelefonra								X (4mp)
	Konferencia mód bekapcsolása	X							
Alap (Base) menü	Vezetékes audio mód bekapcsolása				X (2mp)				
	Vezetékes audio mód kikapcsolása						X (2mp)		
	A2DP eszköz csatlakoztatása				X (2mp)				
	A2DP eszköz leválasztása						X (2mp)		
	Lejátszás (Play)				X (2mp)				
	Szüneteltetés (Pause)				X (2mp)				
	Következő szám (Forward)				X (4mp)				
	N-Com intercom vagy Univerzális intercom kapcsolat létesítése	X							
	N-Com intercom vagy Univerzális intercom kapcsolat megszakítása	X							
Rádió menü	Automatikus állomáskeresés (rádió)				X (2mp)				
	Váltás az elmentett rádióadók között						X (2mp)		
	Rádióadó elmentése				X(4mp)				
Motor-motor menü	Motor-motor hívás fogadása	X		X		X			
	Intercom üzemmód kiválasztása („Motor-motor“ → „Vezető-utas”)*	X		X					
	Motor-motor kapcsolat: 1-es motor hívása				X (2mp)				
	Motor-motor kapcsolat: 2-es motor hívása						X (2mp)		
	Motor-motor kapcsolat: 3-es motor hívása				X (4mp)				
	Motor-motor kapcsolat: 4-es motor hívása						X (4mp)		
Beállítások	Párosítási üzemmód bekapcsolása (kikapcsolt készüléknél!)		X (4mp)						
	Vezető-utas intercom vagy Univerzális intercom párosítás	X							
	1-es motor párosítás				X (2mp)				
	2-es motor párosítás						X (2mp)		
	3-as motor párosítás				X (4mp)				
	4-es motor párosítás						X (4mp)		
	Motor-motor menüpont bekapcsolása/kikapcsolása								X
	Párosítási adatok törlése**								X (4mp)

* A két gombot egyszerre, röviden kell megnyomni.

** Az N-Com készüléknek párosítási üzemmódban kell lennie.