

SKJEMA MED FUNKSJONSSAMMENDRAG N-COM BX4

		Knapp		on	on	+	+	-	-	+	+
		Trykk		Kort	Langt	Kort	Langt	Kort	Langt	Kort	Langt
Basisfunksjoner	Slå på		X (2s)								
	Slå av		X (5s)								
	Øke volum					X					
	Senke volum							X			
	Bla i meny (Basis, Radio, A2DP)		X (2s)								
Bluetooth -enhet	Svare oppringing	X		X				X			
	Stemmeoppringing		X (4s)								
	Legge på/ikke svare		X (2s)								
	Ring tilbake siste nummer									X	
	Telefontilkobling		X(4s)								
	Koble fra telefon										X (4s)
	Overføring av telefonsamtale										X (4s)
	Aktivering av konferanse	X									
Basismeny	Aktivering av lyd ledning					X (2s)					
	Deaktivering av lyd ledning							X (2s)			
	Tilkobling til A2DP anordning					X (2s)					
	Frakobling fra A2PD anordning							X (2s)			
	Starte musikkavspilling (Play)					X (2s)					
	Pausefunksjon (Pause)					X (2s)					
	Neste spor (Forward)					X (4s)					
	Aktivere interkommunikasjon	X									
	Deaktivere interkommunikasjon	X									
	Radiomeny	Automatisk søk av ny kanal					X(2s)				
Endre kanal (lagrede kanaler)								X (2s)			
Lagre kanal						X(4s)					
Meny Motorsykel- Motorsykel	Svar på Motorsykel- Motorsykel oppringing	X		X				X			
	Veksle interkommunikasjon (fra motorsykel- motorsykel til fører- passasjer)*	X		X							
	Tilkobling til motorsykel 1					X (2s)					
	Tilkobling til motorsykel 2							X (2s)			
	Tilkobling til motorsykel 3					X (4s)					
	Tilkobling til motorsykel 4							X (4s)			
Sletting	Parringsmodus (fra avslått system)		X (4s)								
	Parring interkommunikasjon fører- passasjer	X									
	Parring Motorsykel 1					X (2s)					
	Parring Motorsykel 2							X (2s)			
	Parring Motorsykel 3					X (4s)					
	Parring Motorsykel 4							X (4s)			
	Aktivering/ Deaktivering meny Motorsykel- Motorsykel										X
	Slette affiliasjooner**										X (4s)

* Trykk kort og samtidig knappene "on" og "+".

**Med N-Com-system i Parrings-/sammenkoblings-modus.