

# ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM BX4

|                                  |  | <i>Tipka</i> |           | +      |        | -      |        | +      |        |
|----------------------------------|--|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |  | <i>on</i>    | <i>on</i> | +      | +      | -      | -      | +      | +      |
| <i>Dolžina pritiska na tipko</i> |  | kratko       | dolgo     | kratko | dolgo  | kratko | Long   | kratko | dolgo  |
| <b>Osnovne funkcije</b>          | Vklop sistema  |              | X (2s)    |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Izklop sistema   |              | X (5s)    |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Povečanje glasnosti  |              |           | X      |        |        |        |        |        |
|                                  | Zmanjšanje glasnosti                                       |              |           |        |        | X      |        |        |        |
|                                  | Menjava menijskega položaja (Base, Radio, A2DP)            |              | X (2s)    |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zunanje naprave Bluetooth</b> | Odgovor na klic  | X            |           | X      |        | X      |        |        |        |
|                                  | Glasovni klic  |              | X (4s)    |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Prekinitev/zavrnitev klica                                 |              | X (2s)    |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Klicanje zadnje izbrane številke                           |              |           |        |        |        |        | X      |        |
|                                  | Povezava z mobilnim telefonom                              |              | X(4s)     |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Prekinitev povezave z mobilnim telefonom                   |              |           |        |        |        |        |        | X (4s) |
|                                  | Prenos klica   |              |           |        |        |        |        |        | X (4s) |
|                                  | Vklop načina Konferenca                                    | X            |           |        |        |        |        |        |        |
| <b>Meni Base</b>                 | Vklop avdio naprave preko kabla                            |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Izklop avdio naprave preko kabla                           |              |           |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                  | Vklop A2DP naprave   |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Izklop A2PD naprave  |              |           |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                  | Začetek predvajanja (Play)                                 |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Premor (Pause)   |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Naslednji posnetek (Forward)                               |              |           |        | X (4s) |        |        |        |        |
|                                  | Vklop interkoma  | X            |           |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Izklop interkoma   | X            |           |        |        |        |        |        |        |
| <b>Meni Radio</b>                | Samodejno iskanje nove postaje                             |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)                 |              |           |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                  | Pred-nastavljene postaje                                   |              |           |        | X(4s)  |        |        |        |        |
| <b>Meni Motor-motor</b>          | Odgovor na poziv Motor-motor                               | X            |           | X      |        | X      |        |        |        |
|                                  | Interkom menjava (iz Motor-motor na voznik-sopotnik)*      | X            |           | X      |        |        |        |        |        |
|                                  | Povezava na motor 1  |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Povezava na motor 2  |              |           |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                  | Povezava na motor 3  |              |           |        | X (4s) |        |        |        |        |
|                                  | Povezava na motor 4  |              |           |        |        |        | X (4s) |        |        |
| <b>Nastavitve</b>                | Faza prepoznavne nove naprave – izklopljen sistem          |              | X (4s)    |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Prepoznavna nove naprave za interkom način voznik-sopotnik | X            |           |        |        |        |        |        |        |
|                                  | Prepoznavna nove naprave za motor1                         |              |           |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                  | Prepoznavna nove naprave za motor2                         |              |           |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                  | Prepoznavna nove naprave za motor3                         |              |           |        | X (4s) |        |        |        |        |
|                                  | Prepoznavna nove naprave za motor4                         |              |           |        |        |        | X (4s) |        |        |
|                                  | Meni Motor-motor omogočanje / onemogočanje                 |              |           |        |        |        |        |        | X      |
|                                  | Izbris prepoznanih naprav**                                |              |           |        |        |        |        |        | X (4s) |

\*Sočasni kratek pritisk tipk.

\*\* Sistem N-Com v fazi prepoznavne nove naprave.