

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ  
N-COM BLUETOOTH KIT MULTI**

		<i>Πλήκτρο</i>										
		<b>on</b>	<b>on</b>	<b>on</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+ &amp; -</b>	<b>+ &amp; -</b>
		<i>Πάτημα</i>										
		<b>Σύντ ομο</b>	<b>2 s</b>	<b>&gt; 2 s</b>	<b>Σύντ ομο</b>	<b>2 s</b>	<b>4 s</b>	<b>Σύντ ομο</b>	<b>2 s</b>	<b>4 s</b>	<b>Σύντ ομο</b>	<b>2 s</b>
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση			X								
	Απενεργοποίηση			X								
	Αύξηση έντασης ήχου				X							
	Μείωση έντασης ήχου							X				
<b>Περιφερειακά Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης	X			X			X				
	Φωνητική κλήση		X									
	Τερματισμός/άρνηση κλήσης		X									
	Σύνδεση τηλεφώνου (προφίλ HFP)		X									
	Επανάκληση τελευταίου αριθμού										X	
	Αποσύνδεση τηλεφώνου (προφίλ HFP)											X
	Μεταφορά κλήσης (προφίλ HFP)											X
<b>Ενδοεπι-κοινωνία</b>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας	X										
	Απενεργοποίηση μικροφώνων									X		
	Επανενεργοποίηση μικροφώνων									X		
<b>A2DP</b>	Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής μουσικής					X						
	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)					X						
	Λειτουργία Παύσης (Pause)					X						
	Επόμενο κομμάτι (Forward)						X					
	Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής μουσικής								X			
<b>ΠΕΡΙΦ.</b>	Απενεργοποίηση περιφερειακού ήχου (μέσω καλωδίου)								X			
	Ενεργοποίηση περιφερειακού ήχου (μέσω καλωδίου)				X							

	<i>Πλήκτρο</i>	on	on	on	+	+	+	-	-	-	+ & -	+ & -
	<i>Πάτημα</i>	Σύντομο	2 s	> 2 s	Σύντομο	2 s	4 s	Σύντομο	2 s	4 s	Σύντομο	2 s
<b>ΡΥΘΜΙΣΗ</b>	Λειτουργία αναγνώρισης / ρύθμιση			X								
	Αναγνώριση ενδοεπικοινωνίας*	X										
	Ακύρωση αναγνώρισεων (RESET)*											X
	Προεπιλογή μονοφωνικού καλωδίου*							X				

\* σύστημα σε λειτουργία αναγνώρισης