

## SAMENVATTEND SCHEMA VAN DE BEDIENINGEN N-COM BLUETOOTH KIT MULTI

	<i>Toets</i>	<b>on</b>	<b>on</b>	<b>on</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+ &amp; -</b>	<b>+ &amp; -</b>
	<i>Drukken</i>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>	<b>&gt;2 s</b>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>	<b>4 s</b>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>	<b>4 s</b>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>
<b>Basisfuncties</b>	Aanschakeling			<b>X</b>								
	Uitschakeling			<b>X</b>								
	Toename Volume				<b>X</b>							
	Afname Volume							<b>X</b>				
<b>Bluetooth</b>	Oproep beantwoorden	<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>				
	Vocal call		<b>X</b>									
	Oproep eindigen/weigeren		<b>X</b>									
	Aansluiting telefoon (profiel HFP)		<b>X</b>									
	Oproep laatste nummer										<b>X</b>	
	Afsluiting telefoon (profiel HFP)											<b>X</b>
	Doorsturen oproep (profiel HFP)											<b>X</b>
<b>Intercom</b>	Activering/Desactivering modaliteit intercom	<b>X</b>										
	Desactivering microfoons									<b>X</b>		
	Heractivering microfoons									<b>X</b>		
<b>A2DP</b>	Aansluiting audiobron					<b>X</b>						
	Start muziekweergave (Play)					<b>X</b>						
	Functie Pauze (Pause)					<b>X</b>						
	Volgend nummer (Forward)						<b>X</b>					
	Afsluiting audiobron								<b>X</b>			
<b>AUX.</b>	Desactivering audio randapparatuur (via kabel)								<b>X</b>			
	Activering audio randapparatuur (via kabel)					<b>X</b>						
<b>SETTING</b>	Modaliteit Verbinding/setting			<b>X</b>								
	Verbinding interfonie*	<b>X</b>										
	Wissing verbindingen (RESET)*											<b>X</b>
	Voorselectie monokabel*							<b>X</b>				

\* Systeem in modaliteit verbinding