

## OVERSIKT OVER KOMMANDOENE N-COM BLUETOOTH KIT X-SERIES

	<i>Tast</i>	<b>on</b>	<b>on</b>	<b>on</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+</b> <b>&amp;</b> <b>-</b>	<b>+</b> <b>&amp;</b> <b>-</b>
	<i>Trykk</i>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>	<b>&gt;2 s</b>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>	<b>4 s</b>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>	<b>4 s</b>	<b>Kort</b>	<b>2 s</b>
<b>Grunnfunksjoner</b>	Slå på			<b>X</b>								
	Slå av			<b>X</b>								
	Øk volum				<b>X</b>							
	Senk volum							<b>X</b>				

<b>Bluetooth-utstyr</b>	Besvar anrop	<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>				
	Stemmeanrop		<b>X</b>									
	Avslutt/avslå samtale		<b>X</b>									
	Telefontilkobling ( <i>HFP profile</i> )		<b>X</b>									
	Ring opp siste nummer										<b>X</b>	
	Telefonfrakobling ( <i>HFP profile</i> )											<b>X</b>
	Overføring av samtale ( <i>HFP profile</i> )											

<b>Interfon</b>	Aktivere/deaktivere interfon-modus	<b>X</b>										
	Deaktivere mikrofoner									<b>X</b>		
	Aktivere mikrofoner igjen									<b>X</b>		

<b>A2DP</b>	Koble til musikkavspiller					<b>X</b>						
	Start musikkavspilling (Play)					<b>X</b>						
	Pausefunksjon (Pause)					<b>X</b>						
	Neste spor (Forward)						<b>X</b>					
	Koble fra musikkavspiller								<b>X</b>			

<b>AUX</b>	Deaktivering av eksternt lydutstyr (via kabel)								<b>X</b>			
	Aktivering av eksternt lydutstyr (via kabel)					<b>X</b>						

<b>INNSTILLING</b>	Innstillingsmodus			<b>X</b>								
	Interfon-innstilling*	<b>X</b>										
	Slett innstillinger (RESET)*											<b>X</b>
	Forhåndsvalg mono-kabel*							<b>X</b>				

\* System i innstillingsmodus