

## ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM B901 K SERIES

<i>Botón</i>		n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funciones Básicas</b>	Encendido		2 sec			
	Apagado		6 sec			
	Subir el volumen			X		
	Bajar el volumen				X	
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Respuesta llamada*	X	X	X	X	
	Llamada vocal		2 sec			
	Menú llamada Rápida**	X	X			
	Colgar/rechazar llamada		2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 1	X				
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 2	x2				
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 3	x3				
	Desactivación Conferencia	X				
<b>Musica Bluetooth / Cable</b>	Accionar la reproducción musical (Play)		X			
	Función Pausa (Pause)		X			
	Pista siguiente (Forward)			2 sec		
	Pista anterior (REW)				2 sec	
	Compartir música A2DP		X			
	Activación audio cavo		x3			
	Desactivación audio cavo		x3			
<b>Intercomunicador N-Com (serie 900)</b>	Conexión CANAL 1	X				
	Desconexión intercomunicador activo	X				
	Llamada CANAL 2	x2				
	Llamada CANAL 3	x3				
	Conexión Intercomunicador de Grupo	2 sec				
	Desconexión intercomunicador de Grupo	X				
<b>Menú Radio</b>	Encendido Radio		x2			
	Apagado Radio		x2			
	Búsqueda automática nueva emisora			2 sec		
	Cambio de emisora (ya memorizada)				2 sec	
	Memorizar emisora				4 sec	

\*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.

\*\*Pulsar contemporáneamente los botones.