

## ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM B901 S SERIES

Botón		ON	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido	2 sec			
	Apagado	3 sec			
	Subir el volumen		X		
	Bajar el volumen			X	
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada*	X	X	X	
	Llamada vocal	2 sec			
	Menú llamada Rápida**	X		X	
	Colgar/rechazar llamada	2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo	2 sec			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 1	X			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 2	x2			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 3	x3			
	Desactivación Conferencia	X			
Musica Bluetooth / Cable	Accionar la reproducción musical (Play)		2 sec		
	Función Pausa (Pause)		2 sec		
	Pista siguiente (Forward)		3 sec		
	Pista anterior (REW)			3 sec	
	Compartir música A2DP		2 sec		
	Activación audio cavo	X	X		
	Desactivación audio cavo	X	X		
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Conexión CANAL 1	X			
	Desconexión intercomunicador activo	X			
	Llamada CANAL 2	x2			
	Llamada CANAL 3	x3			
	Conexión Intercomunicador de Grupo				X
	Desconexión intercomunicador de Grupo	X			
Menú Radio	Encendido Radio			2 sec	
	Apagado Radio			2 sec	
	Búsqueda automática nueva emisora		x2		
	Cambio de emisora (ya memorizada)			x2	
	Memorizar emisora			4 sec	

\*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.

\*\*Pulsar contemporáneamente los botones.