

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM B901 S SERIES

<i>Touche</i>		ON	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche	2 sec			
	Arrêt	3 sec			
	Augmentation volume		X		
	Diminution volume			X	
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*	X	X	X	
	Appel vocal	2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**	X		X	
	Raccrochage/refus appel	2 sec			
	Connexion manuelle dispositif	2 sec			
	Activation conférence téléphonique CANAL 1	X			
	Activation conférence téléphonique CANAL 2	x2			
	Activation conférence téléphonique CANAL 3	x3			
Désactivation conférence	X				
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)		2 sec		
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)		2 sec		
	Piste suivante (<i>Forward</i>)		3 sec		
	Piste précédente (<i>Rew</i>)			3 sec	
	Partage de musique A2DP		2 sec		
	Activation audio câble	X	X		
	Désactivation audio câble	X	X		
Interphone N-Com (série « 900 »)	Connexion CANAL 1	X			
	Déconnexion interphone actif	X			
	Connexion CANAL 2	x2			
	Connexion CANAL 3	x3			
	Connexion Intercom de groupe				X
	Déconnexion Intercom de groupe	X			
Menu Radio	Allumage radio			2 sec	
	Extinction radio			2 sec	
	Recherche automatique nouvelle station		x2		
	Modification station (stations mémorisées)			x2	
	Enregistrement station			4 sec	

* Appuyez sur n'importe quelle touche du pavé N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.