

# SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM M5

- Configurazione Standard -

<i>Tasto</i>		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Funzioni Base</b>	Accensione							X
	Spegnimento							2 sec
	Aumento Volume				X			
	Diminuzione Volume					X		
	Gestione Menù luci						2 sec	
<b>Dispositivi Bluetooth</b>	Risposta telefono	X	X		X	X		
	Chiamata vocale		2 sec					
	Richiama ultimo numero			X				
	Chiamata Numero Amico	2 sec						
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec					
	Trasferimento chiamata			2 sec				
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec					
	Disconnessione Manuale Dispositivo				4 sec			
	Attivazione Conferenza	X						
	Disattivazione Conferenza	X						
<b>Interfono</b>	Connessione CANALE 1	X						
	Disconnessione interfono attivo	X						
	Chiamata CANALE 2	x2						
	Chiamata CANALE 3	x3						
<b>Musica Bluetooth/Cavo</b>	Avvio musica (Play)		X					
	Pausa musica (Pause)		X					
	Traccia successiva (FFW)				2 sec			
	Traccia precedente (REW)					2 sec		
	Abilitazione profilo A2DP		X					
	Disabilitazione profilo A2DP		4 sec					
	Attivazione audio cavo		x3					
	Disattivazione audio cavo		x3					
<b>Menù Radio</b>	Accensione Radio		x2					
	Spegnimento Radio		x2					
	Ricerca automatica nuova stazione				2 sec			
	Cambio stazione (stazioni in memoria)					2 sec		
	Memorizzare Stazione					4 sec		
<b>Setting*</b>	Modalità Affiliazione (da sistema spento)							4 sec
	Attivazione / Disattivazione RDS					X		
	Attivazione / Disattivazione Smart Navi System				2 sec			
	Affiliazione Telefono (o dispositivo) secondario		2 sec					
	Affiliazione CANALE 1	X						
	Affiliazione CANALE 2	x2						
	Affiliazione CANALE 3	x3						
	Affiliazione CANALE 4**		X					
	Affiliazione CANALE 5**		x2					
	Affiliazione CANALE 6**		x3					
	Affiliazione tastiera wireless			10 sec				
	Reset						4 sec	

\*Tutte le funzioni di Setting vanno eseguite con il sistema in Modalità Setting.

\*\*Con Configurazione Friends attiva.

- Configurazione Friends -

Tasto		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Funzioni Base	Accensione							X
	Spegnimento							2 sec
	Aumento Volume				X			
	Diminuzione Volume					X		
	Gestione Menù luci						2 sec	
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono	X	X		X	X		
	Chiamata vocale		2 sec					
	Richiama ultimo numero			X				
	Chiamata Numero Amico	4 sec						
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec					
	Trasferimento chiamata			2 sec				
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec					
	Disconnessione Manuale Dispositivo				4 sec			
	Attivazione Conferenza	X						
	Disattivazione Conferenza	X						
Interfono	Connessione CANALE 1	X						
	Disconnessione interfono attivo	X						
	Chiamata CANALE 2	x2						
	Chiamata CANALE 3	x3						
	Chiamata CANALE 4		X					
	Chiamata CANALE 5		x2					
	Chiamata CANALE 6		x3					
Musica Bluetooth/Cavo	Avvio musica (Play)			2 sec				
	Pausa musica (Pause)			2 sec				
	Traccia successiva (FFW)				2 sec			
	Abilitazione profilo A2DP			2 sec				
	Disabilitazione profilo A2DP					4 sec		
	Attivazione audio cavo					2 sec		
	Disattivazione audio cavo					2 sec		
Menù Radio	Accensione Radio	2 sec						
	Spegnimento Radio	2 sec						
	Ricerca automatica nuova stazione				2 sec			
	Cambio stazione (stazioni in memoria)					2 sec		
	Memorizzare Stazione					4 sec		
Setting*	Modalità Affiliazione (da sistema spento)							4 sec
	Attivazione / Disattivazione RDS					X		
	Attivazione / Disattivazione Smart Navi System				2 sec			
	Affiliazione Telefono (o dispositivo) secondario		2 sec					
	Affiliazione CANALE 1	X						
	Affiliazione CANALE 2	x2						
	Affiliazione CANALE 3	x3						
	Affiliazione CANALE 4**		X					
	Affiliazione CANALE 5**		x2					
	Affiliazione CANALE 6**		x3					
	Affiliazione tastiera wireless			10 sec				
	Reset						4 sec	

\*Tutte le funzioni di Setting vanno eseguite con il sistema in Modalità Setting.

\*\*Con Configurazione Friends attiva.