

## SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

<i>Tlačítko</i>		ON	ON	▲	▲	▼	▼	▲ ▼	▲ ▼
<i>Stisk</i>		Krátce	Dlouze	Krátce	Dlouze	Krátce	Dlouze	Krátce	Dlouze
<b>Základní funkce</b>	Zapnutí		X (3s)						
	Vypnutí		X (4s)						
	Zvýšení hlasitosti			X					
	Snížení hlasitosti					X			
	Aktivace/deaktivace audia přes kabel*	X				X			
	Aktivace interkomu	X							
	Deaktivace interkomu	X							
<b>Bluetooth přenosné</b>	Přijetí hovoru	X		X		X			
	Hlasitý odposlech		X (2s)						
	Položit/odmítnout hovor		X (2s)						
	Znovu vytočení posledního čísla							X	
	Připojení mobilního telefonu		X (2s)						
	Odpojení mobilního telefonu								X (4s)
	Přesměrování hovoru								X (4s)
	Aktivace konferenčního hovoru	X							
<b>MP3 přehrávač</b>	Odpojit A2PD zařízení						X (2s)		
	Přehrát hudbu (Play)				X (2s)				
	Pozastavit (Pause)				X (2s)				
	Další písnička (Forward)				X (4s)				
<b>Nastavení</b>	Párování – systém vypnut		X (4s)						
	Jezdec/spolujezdec párování**	X							
	Vymazání párování**								X (4s)

\*Krátce zároveň stiskněte.

\*\*Se spárovaným zařízením N-Com.