

# ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B5L

- Ρυθμισεις Standard -

Πλήκτρο		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση		2 sec				
	Απενεργοποίηση		6 sec				
	Αύξηση έντασης ήχου				X		
	Μείωση έντασης ήχου					X	
	Διαχείριση του μενού των λυχνιών						2 sec
<b>Συσκευές Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης	X	X		X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec				
	Σύνδεση τηλεφώνου			X			
	Κλήση από Νούμερο Φίλου	2 sec					
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec				
	Μεταφορά κλήσης			2 sec			
	Σύνδεση συσκευής με το χέρι		2 sec				
	Αποσύνδεση συσκευής με το χέρι				4 sec		
	Ενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X					
	Απενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X					
<b>ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X					
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3					
<b>Μουσική Bluetooth / Καλώδιο</b>	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)		X				
	Λειτουργία Παύσης (Pause)		X				
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				2 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)					2 sec	
	Ενεργοποίηση προφίλ A2DP		X				
	Αδρανοποίηση προφίλ A2DP		4 sec				
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3				
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3				
<b>Μενού Radio</b>	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2				
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2				
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)					2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού					4 sec	
<b>Setting*</b>	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)		4 sec				
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση RDS					X	
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Smart Navi System				2 sec		
	Αναγνώριση δεύτερου τηλεφώνου (ή συσκευής)		2 sec				
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2	x2					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 3	x3					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 4**		X				
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 5**		x2				
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 6**		x3				
Ακύρωση αναγνώρισεων						4 sec	

\*Όλες οι λειτουργίες του Setting εκτελούνται με το σύστημα σε λειτουργία Setting.

\*\*Με τη Ρύθμιση Friends ενεργή.

**- Ρυθμισεις Friends -**

Πλήκτρο		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση		2 sec				
	Απενεργοποίηση		6 sec				
	Αύξηση έντασης ήχου				X		
	Μείωση έντασης ήχου					X	
	Διαχείριση του μενού των λυχνιών						2 sec
<b>Συσκευές Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης	X	X		X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec				
	Σύνδεση τηλεφώνου			X			
	Κλήση από Νούμερο Φίλου	4 sec					
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec				
	Μεταφορά κλήσης			2 sec			
	Σύνδεση συσκευής με το χέρι		2 sec				
	Αποσύνδεση συσκευής με το χέρι				4 sec		
	Ενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X					
	Απενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X					
<b>ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X					
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 4		X				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 5		x2				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 6		x3				
<b>Μουσική Bluetooth / Καλώδιο</b>	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)			2 sec			
	Λειτουργία Παύσης (Pause)			2 sec			
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				2 sec		
	Ενεργοποίηση προφίλ A2DP			2 sec			
	Αδρανοποίηση προφίλ A2DP					4 sec	
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου					2 sec	
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου					2 sec	
<b>Μενού Radio</b>	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου	2 sec					
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου	2 sec					
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)					2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού					4 sec	
<b>Setting*</b>	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)		4 sec				
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση RDS					X	
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Smart Navi System				2 sec		
	Αναγνώριση δεύτερου τηλεφώνου (ή συσκευής)		2 sec				
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2	x2					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 3	x3					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 4**		X				
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 5**		x2				
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 6**		x3				
Ακύρωση αναγνώρισεων						4 sec	

\*Όλες οι λειτουργίες του Setting εκτελούνται με το σύστημα σε λειτουργία Setting.

\*\*Με τη Ρύθμιση Friends ενεργή.