

ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM B601 S SERIES

<i>Botón</i>		ON	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido	2 sec			
	Apagado	3 sec			
	Subir el volumen		X		
	Bajar el volumen			X	
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada*	X	X	X	
	Llamada vocal	2 sec			
	Menú llamada Rápida**	X		X	
	Colgar/rechazar llamada	2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo	2 sec			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 1	X			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 2	x2			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 3	x3			
	Desactivación Conferencia	X			
Musica Bluetooth	Accionar la reproducción musical (Play)		2 sec		
	Función Pausa (Pause)		2 sec		
	Pista siguiente (Forward)		4 sec		
	Pista anterior (REW)			4 sec	
	Compartir música A2DP		2 sec		
Intercomunicador N-Com (serie 900 / 600)	Conexión CANAL 1	X			
	Desconexión intercomunicador activo	X			
	Llamada CANAL 2	x2			
	Llamada CANAL 3	x3			

*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.

**Pulsar contemporáneamente los botones.