

## ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B601 X SERIES

Tecla		n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funções base</b>	Ligar	2 sec			
	Desligar	6 sec			
	Aumentar o volume		X		
	Diminuir o volume			X	
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Atender chamada*	X	X	X	
	Chamada de voz	2 sec			
	Menu Chamada Rápida**	X		X	
	Desligar/rejeitar a chamada	2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo	2 sec			
	Ativação de Conferência Telemóvel CANAL 1	X			
	Ativação de Conferência Telemóvel CANAL 2	x2			
	Ativação de Conferência Telemóvel CANAL 3	x3			
	Desativação de Conferência	X			
<b>Música Bluetooth</b>	Iniciar a reprodução (Play)		2 sec		
	Função pausa (Pause)		2 sec		
	Faixa seguinte (Forward)		4 sec		
	Faixa anterior (Rewind)			4 sec	
	Compartilhamento música A2DP		2 sec		
<b>Intercomunicador N-Com (serie 900/600)</b>	Ligação CANAL 1	X			
	Desligar intercomunicador ativo	X			
	Chamada CANAL 2	x2			
	Chamada CANAL 3	x3			

\*Pressionar qualquer tecla do teclado N-Com.

\*\*Pressionar as teclas simultaneamente.