

ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B5

- Standardkonfigurationen -

Taste		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Basis funktionen	Einschalten		2 sec				
	Ausschalten		6 sec				
	Lautstärke erhöhen				X		
	Lautstärke verringern					X	
Bluetooth-Geräte	Anruf entgegennehmen	X	X		X	X	
	Anruf tätigen		2 sec				
	Letzte Nummer anrufen			X			
	Anruf an Bevorzugte Nummer	2 sec					
	Anruf abweisen		2 sec				
	Anrufumleitung			2 sec			
	Verbindung manuell herstellen		2 sec				
	Verbindung manuell trennen				4 sec		
	Aktivierung Konferenzgespräch	X					
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X					
Gegensprech anlage	Verbindung KANAL 1	X					
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X					
	Anruf KANAL 2	x2					
	Anruf KANAL 3	x3					
Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel	Musikwiedergabe starten (Play)		X				
	Funktion Pause (Pause)		X				
	Nächster Track (Forward)				2 sec		
	Vorheriger Track (REW)					2 sec	
	A2DP-Profil einschalten		X				
	A2DP-Profil ausschalten		4 sec				
	Audiosystem über Kabel aktivieren		x3				
	Audiosystem über Kabel deaktivieren		x3				
Menü Radio	Radio einschalten		x2				
	Radio ausschalten		x2				
	Automatische Suche nach Radiosender				2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen					2 sec	
	Radiosender speichern					4 sec	
Setting*	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)		4 sec				
	Aktivierung / Desaktivierung RDS					X	
	Aktivierung / Desaktivierung Smart Navi System				2 sec		
	Verknüpfung Zweittelefon (oder Zweitgerät)		2 sec				
	Verknüpfung KANAL 1	X					
	Verknüpfung KANAL 2	x2					
	Verknüpfung KANAL 3	x3					
	Verknüpfung KANAL 4**		X				
	Verknüpfung KANAL 5**		x2				
	Verknüpfung KANAL 6**		x3				
Verknüpfungen löschen						4 sec	

*Alle Setting-Funktionen werden mit dem System im Betriebsmodus Setting eingestellt.

**Mit aktivierter Friends-Konfiguration.

- Friends-Konfigurationen -

Taste		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Basis funktionen	Einschalten		2 sec				
	Ausschalten		6 sec				
	Lautstärke erhöhen				X		
	Lautstärke verringern					X	
Bluetooth-Geräte	Anruf entgegennehmen	X	X		X	X	
	Anruf tätigen		2 sec				
	Letzte Nummer anrufen			X			
	Anruf an Bevorzugte Nummer	4 sec					
	Anruf abweisen		2 sec				
	Anrufumleitung			2 sec			
	Verbindung manuell herstellen		2 sec				
	Verbindung manuell trennen				4 sec		
	Aktivierung Konferenzgespräch	X					
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X					
Gegensprechanlage	Verbindung KANAL 1	X					
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X					
	Anruf KANAL 2	x2					
	Anruf KANAL 3	x3					
	Anruf KANAL 4		X				
	Anruf KANAL 5		x2				
	Anruf KANAL 6		x3				
Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel	Musikwiedergabe starten (Play)			2 sec			
	Funktion Pause (Pause)			2 sec			
	Nächster Track (Forward)				2 sec		
	A2DP-Profil einschalten			2 sec			
	A2DP-Profil ausschalten					4 sec	
	Audiosystem über Kabel aktivieren					2 sec	
	Audiosystem über Kabel deaktivieren					2 sec	
Menü Radio	Radio einschalten	2 sec					
	Radio ausschalten	2 sec					
	Automatische Suche nach Radiosender				2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen					2 sec	
	Radiosender speichern					4 sec	
Setting*	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)		4 sec				
	Aktivierung / Desaktivierung RDS					X	
	Aktivierung / Desaktivierung Smart Navi System				2 sec		
	Verknüpfung Zweittelefon (oder Zweitgerät)		2 sec				
	Verknüpfung KANAL 1	X					
	Verknüpfung KANAL 2	x2					
	Verknüpfung KANAL 3	x3					
	Verknüpfung KANAL 4**		X				
	Verknüpfung KANAL 5**		x2				
	Verknüpfung KANAL 6**		x3				
Verknüpfungen löschen						4 sec	

*Alle Setting-Funktionen werden mit dem System im Betriebsmodus Setting eingestellt.

**Mit aktivierter Friends-Konfiguration.