

SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM B902L R SERIES

		Touche	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche			2 sec			
	Arrêt			6 sec			
	Augmentation volume				X		
	Diminution volume					X	
	Gestion du Menu des lumières						2 sec
	Menu d'Appairage***			4 sec			
	Menu Configuration						4 sec
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*	X	X	X	X		
	Appel vocal			2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**	X	X				
	Raccrochage/refus appel			2 sec			
	Connexion manuelle dispositif			2 sec			
	Activation conférence téléphonique CANAL 1	X					
	Activation conférence téléphonique CANAL 2	x2					
	Activation conférence téléphonique CANAL 3	x3					
	Désactivation conférence	X					
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)			X			
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)			X			
	Piste suivante (<i>Forward</i>)				2 sec		
	Piste précédente (<i>Rew</i>)					2 sec	
	Partage de musique A2DP			X			
	Activation audio câble			x3			
	Désactivation audio câble			x3			
Interphone N-Com (série « 900 »)	Connexion CANAL 1	X					
	Déconnexion interphone actif	X					
	Connexion CANAL 2	x2					
	Connexion CANAL 3	x3					
	Connexion Intercom de groupe	2 sec					
	Déconnexion Intercom de groupe	X					
Menu radio	Allumage radio			x2			
	Extinction radio			x2			
	Recherche automatique nouvelle station				2 sec		
	Modification station (stations mémorisées)					2 sec	
	Enregistrement station					4 sec	

* Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.

*** À partir du système éteint.