

KOMMANDOOVERSIKT N-COM B902L R SERIES

	<i>Knapp</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basisfunksjoner	Slå på		2 sec			
	Slå av		6 sec			
	Øke volum			X		
	Senke volum				X	
	Betjening av LED lys meny					2 sec
	Tilkoblingsmenyen***		4 sec			
	Konfigurasjonsmenyen					4 sec
Bluetooth-enheter	Svare anrop*	X	X	X	X	
	Stemmeanrop		2 sec			
	Hurtigvalg Meny**	X	X			
	Legge på/ikke svare		2 sec			
	Manuell tilkobling til enhet		2 sec			
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 1	X				
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 2	x2				
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 3	x3				
Deaktivering konferanse	X					
Musikk Bluetooth / ledning	Starte musikkavspilling (Play)		X			
	Pausefunksjon (Pause)		X			
	Neste spor (Forward)			2 sec		
	Forrige spor (REW)				2 sec	
	Deling av musikk A2DP		X			
	Aktivering av lyd ledning		x3			
	Deaktivering av lyd ledning		x3			
Interfon N-Com (serie 900)	Tilkobling KANAL 1	X				
	Frakobling aktivert interkom	X				
	Anrop KANAL 2	x2				
	Anrop KANAL 3	x3				
	Gruppeintercom-tilkobling	2 sec				
	Gruppeintercom-frakobling	X				
Radiomeny	Slå på radio		x2			
	Slå av radio		x2			
	Automatisk søk av ny kanal			2 sec		
	Endre kanal (lagrede kanaler)				2 sec	
	Lagre kanal					4 sec

*Trykk på hvilken som helst tast på N-Coms tastatur.

**Trykk på tastene samtidig.

***Når systemet er slått av.