

ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B902L R SERIES

		Tecla	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Funções Base	Ligar			2 sec			
	Desligar			6 sec			
	Aumentar o volume				X		
	Diminuir o volume					X	
	Gestão do Menu de iluminação						2 sec
	Menu Emparelhamento***			4 sec			
	Menu Configuração						4 sec
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada*	X	X	X	X		
	Chamada de voz			2 sec			
	Menu Chamada Rápida**	X	X				
	Desligar/rejeitar a chamada			2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo			2 sec			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1	X					
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2	x2					
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3	x3					
	Desativação de Conferência	X					
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)			X			
	Função pausa (Pause)			X			
	Faixa seguinte (Forward)				2 sec		
	Faixa anterior (Rew)					2 sec	
	Compartilhamento música A2DP			X			
	Ativar áudio cabo			x3			
	Desativar áudio cabo			x3			
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Ligação CANAL 1	X					
	Desligar intercomunicador ativo	X					
	Chamada CANAL 2	x2					
	Chamada CANAL 3	x3					
	Conexão Interfone de grupo	2 sec					
	Desconexão Interfone de grupo	X					
Menu Rádio	Ligar Rádio			x2			
	Desligar Rádio			x2			
	Busca automática de nova estação				2 sec		
	Mudar a estação (estações memorizadas)					2 sec	
	Memorizar a estação					4 sec	

*Prima qualquer tecla do teclado N-Com.

**Prima as teclas simultaneamente.

***Com o sistema desligado.