

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B902L R SERIES

	Tipka	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sec			
	Izklop sistema		6 sec			
	Povečanje glasnosti			X		
	Zmanjšanje glasnosti				X	
	Upravljanje z lučmi ESS					2 sec
	Meni »Seznanjanje naprav«***		4 sec			
	Meni »Nastavitve«					4 sec
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic*	X	X	X	X	
	Glasovni klic		2 sec			
	Meni za hitro klicanje**	X	X			
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sec			
	Ročna povezava z napravo		2 sec			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 1	X				
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 2	x2				
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 3	x3				
	Izklop funkcije konferenca	X				
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)		X			
	Premor (Pause)		X			
	Naslednji posnetek (Forward)			2 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)				2 sec	
	Skupna raba glasbe A2DP		X			
	Aktiviranje avdio signala preko kabla		x3			
	Prekinitev avdio povezave preko kabla		x3			
Interkom N-Com (serija 900)	Povezava KANALA 1	X				
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X				
	Klic za KANAL 2	x2				
	Klic za KANAL 3	x3				
	Povezava skupinskega interkoma	2 sec				
	Prekinitev povezave skupinskega interkoma	X				
Radio	Vklop radia		x2			
	Izklop radia		x2			
	Samodejno iskanje nove postaje			2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)				2 sec	
	Shranjevanje postaje (pred-nastavljene postaje)				4 sec	

*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.

***Postopek začnite z ugasnjnim sistemom N-Com.