

## ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B902

		Tecla	n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funções Base</b>	Ligar			2 sec			
	Desligar			6 sec			
	Aumentar o volume				X		
	Diminuir o volume					X	
	Menu Emparelhamento***			4 sec			
	Menu Configuração						4 sec
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Atender chamada*		X	X	X	X	
	Chamada de voz			2 sec			
	Menu Chamada Rápida**		X	X			
	Desligar/rejeitar a chamada			2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo			2 sec			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1		X				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2		x2				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3		x3				
	Desativação de Conferência		X				
<b>Música Bluetooth / cabo</b>	Iniciar a reprodução (Play)			X			
	Função pausa (Pause)			X			
	Faixa seguinte (Forward)				2 sec		
	Faixa anterior (Rew)					2 sec	
	Compartilhamento música A2DP			X			
	Ativar áudio cabo			x3			
	Desativar áudio cabo			x3			
<b>Intercomunicador N-Com (serie 900)</b>	Ligação CANAL 1		X				
	Desligar intercomunicador ativo		X				
	Chamada CANAL 2		x2				
	Chamada CANAL 3		x3				
	Conexão Interfone de grupo		2 sec				
	Desconexão Interfone de grupo		X				
<b>Menu Rádio</b>	Ligar Rádio			x2			
	Desligar Rádio			x2			
	Busca automática de nova estação				2 sec		
	Mudar a estação (estações memorizadas)					2 sec	
	Memorizar a estação					4 sec	

\*Prima qualquer tecla do teclado N-Com.

\*\*Prima as teclas simultaneamente.

\*\*\*Com o sistema desligado.