

## SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ N-COM B902L R SERIES

		<i>Tlačítko</i>	<b>n</b>	<b>on</b>	<b>▲</b>	<b>▼</b>	<b>▲ + ▼</b>
<b>ZÁKLADNÍ FUNKCE</b>	Zapnutí			<b>2 sec</b>			
	Vypnutí			<b>6 sec</b>			
	Zvýšení hlasitosti				<b>X</b>		
	Snížení hlasitosti					<b>X</b>	
	Spravování menu světla						<b>2 sec</b>
	Párovací nabídka***			<b>4 sec</b>			
	Nabídka Konfigurace						<b>4 sec</b>
<b>BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ</b>	Zvednout hovor*	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Hlasitý odposlech			<b>2 sec</b>			
	Menu rychlého vytáčení**	<b>X</b>	<b>X</b>				
	Zavěsit / odmítnout hovor			<b>2 sec</b>			
	Ruční připojení			<b>2 sec</b>			
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 1	<b>X</b>					
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 2	<b>x2</b>					
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 3	<b>x3</b>					
	Vypnutí funkce konferenčního hovoru	<b>X</b>					
<b>HUBA SKRZE BLUETOOTH / KABEL</b>	Přehrát hudbu (Play)			<b>X</b>			
	Pozastavit (Pause)			<b>X</b>			
	Další stopa (vpřed)				<b>2 sec</b>		
	Předchozí stopa (REW)					<b>2 sec</b>	
	Sdílení A2DP hudby			<b>X</b>			
	Aktivace audia skrze kabel			<b>x3</b>			
	Deaktivace audia skrze kabel			<b>x3</b>			
<b>N-COM INTERCOM (900 SERIES)</b>	Spojení KANÁL 1	<b>X</b>					
	Odpojení aktivního interkomu	<b>X</b>					
	Volání KANÁL 2	<b>x2</b>					
	Volání KANÁL 3	<b>x3</b>					
	Spojení skupinového interkomu	<b>2 sec</b>					
	Odpojení skupinového interkomu	<b>X</b>					
<b>RÁDIO MENU</b>	Zapnout rádio			<b>x2</b>			
	Vypnout rádio			<b>x2</b>			
	Automatické vyhledání nové stanice				<b>2 sec</b>		
	Změna stanice (z přednastavených)					<b>2 sec</b>	
	Přednastavit stanici					<b>4 sec</b>	

\*Stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici N-Com.

\*\*Stiskněte tlačítka zároveň.

\*\*\*Počínaje vypnutým systémem.