

ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B802 SK SERIES

		<i>Taste</i>	n	▲	▼	▲ + ▼
Basis funktionen	Einschalten		2 sec			
	Ausschalten		4 sec			
	Lautstärke erhöhen			X		
	Lautstärke verringern				X	
	Menü "Kopplung***"		4 sec			
	Menü "Konfigurationen"					4 sec
Bluetooth-Geräte	Anruf entgegennehmen*		X	X	X	X
	Anruf tätigen		2 sec			
	Schnellwahl-Anruf**		X		X	
	Anruf abweisen		2 sec			
	Verbindung manuell herstellen		2 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 1		X			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 2		x2			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 3		x3			
	Desaktivierung Konferenzgespräch		X			
Musikwiedergabe über Bluetooth	Musikwiedergabe starten (Play)			2 sec		
	Funktion Pause (Pause)			2 sec		
	Nächster Track (Forward)			3 sec		
	Vorheriger Track (REW)				3 sec	
	A2DP Musik teilen			2 sec		
N-Com Gegensprechanlage (Serie 600/800/900)	Verbindung KANAL 1		X			
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen		X			
	Anruf KANAL 2		x2			
	Anruf KANAL 3		x3			
	Verbindung mit Gruppen-gegensprechanlage herstellen					X
	Verbindung mit Gruppengegensprechanlage trennen		X			

* Drücken Sie eine beliebige Taste der N-Com Tastenvorrichtung.

** Drücken Sie alle Tasten gleichzeitig.

***Ausgehend vom ausgeschalteten System.