

SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES
N-COM B802 SK SERIES

		<i>Touche</i>	n	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche		2 sec			
	Arrêt		4 sec			
	Augmentation volume			X		
	Diminution volume				X	
	Menu d'Appairage***		4 sec			
	Menu Configuration					4 sec
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*		X	X	X	X
	Appel vocal		2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**		X		X	
	Raccrochage/refus appel		2 sec			
	Connexion manuelle dispositif		2 sec			
	Activation conférence téléphonique CANAL 1		X			
	Activation conférence téléphonique CANAL 2		x2			
	Activation conférence téléphonique CANAL 3		x3			
	Désactivation conférence		X			
Musique Bluetooth	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)			2 sec		
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)			2 sec		
	Piste suivante (<i>Forward</i>)			3 sec		
	Piste précédente (<i>Rew</i>)				3 sec	
	Partage de musique A2DP			2 sec		
Interphone N-Com (« 600/800/900 »)	Connexion CANAL 1		X			
	Déconnexion interphone actif		X			
	Connexion CANAL 2		x2			
	Connexion CANAL 3		x3			
	Connexion Intercom de groupe					X
	Déconnexion Intercom de groupe		X			

* Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.

*** À partir du système éteint.