

## KOMMANDOOVERSIKT N-COM B802 SK SERIES

	<i>Knapp</i>	n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Basisfunksjoner</b>	Slå på	2 sec			
	Slå av	4 sec			
	Øke volum		X		
	Senke volum			X	
	Tilkoblingsmenyen***	4 sec			
	Konfigurasjonsmenyen				4 sec
<b>Bluetooth-enheter</b>	Svare anrop*	X	X	X	X
	Stemmeanrop	2 sec			
	Hurtigvalg Meny**	X		X	
	Legge på/ikke svare	2 sec			
	Manuell tilkobling til enhet	2 sec			
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 1	X			
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 2	x2			
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 3	x3			
	Deaktivering konferanse	X			
<b>Musikk Bluetooth</b>	Starte musikkavspilling (Play)		2 sec		
	Pausefunksjon (Pause)		2 sec		
	Neste spor (Forward)		3 sec		
	Forrige spor (REW)			3 sec	
	Deling av musikk A2DP		2 sec		
<b>Interfon N-Com (serie 600/800/900)</b>	Tilkobling KANAL 1	X			
	Frakobling aktivert interkom	X			
	Anrop KANAL 2	x2			
	Anrop KANAL 3	x3			
	Gruppeintercom-tilkobling				X
	Gruppeintercom-frakobling	X			

\*Trykk på hvilken som helst tast på N-Coms tastatur.

\*\*Trykk på tastene samtidig.

\*\*\*Når systemet er slått av.