

## ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B802 SK SERIES

		<i>Tecla</i>	n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funções base</b>	Ligar		2 sec			
	Desligar		4 sec			
	Aumentar o volume			X		
	Diminuir o volume				X	
	Menu Emparelhamento***		4 sec			
	Menu Configuração					4 sec
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Atender chamada*		X	X	X	X
	Chamada de voz		2 sec			
	Menu Chamada Rápida**		X		X	
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1		X			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2		x2			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3		x3			
	Desativação de Conferência		X			
<b>Música Bluetooth</b>	Iniciar a reprodução (Play)			2 sec		
	Função pausa (Pause)			2 sec		
	Faixa seguinte (Forward)			3 sec		
	Faixa anterior (Rew)				3 sec	
	Compartilhamento música A2DP			2 sec		
<b>Intercomunicador N-Com (serie 600/800/900)</b>	Ligação CANAL 1		X			
	Desligar intercomunicador ativo		X			
	Chamada CANAL 2		x2			
	Chamada CANAL 3		x3			
	Conexão Interfone de grupo					X
	Desconexão Interfone de grupo		X			

\*Prima qualquer tecla do teclado N-Com.

\*\*Prima as teclas simultaneamente.

\*\*\*Com o sistema desligado.