

N-COM B602 SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES

MODE COMPLET

<i>Touche</i>		n	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche	2 sec			
	Arrêt	4 sec			
	Augmentation volume		X		
	Diminution volume			X	
	Menu Appairage <i>(avec système éteint)</i>	4 sec			
	Menu Configuration <i>(avec système allumé)</i>				4 sec
	Mode Complet / Simple** <i>(avec système éteint)</i>	5 sec		5 sec	
	Réinitialisation** <i>(avec système allumé)</i>	5 sec	5 sec		

Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*	X	X	X	
	Appel vocal	2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**	X		X	
	Raccrochage/Refus appel	2 sec			
	Connexion manuelle dispositif	2 sec			
	Activation conférence téléphonique	X			
	Désactivation conférence téléphonique	X			

Musique Bluetooth	Lecture musique (Play)		2 sec		
	Pause musique (Pause)		2 sec		
	Piste suivante (FFW)		3 sec		
	Piste précédente (REW)			3 sec	
	Partage musique A2DP		2 sec		

Interphone N-Com (séries 900-600)	Connexion interphone	X			
	Déconnexion interphone actif	X			

* Appuyez sur n'importe quelle touche du pavé N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.

MODE SIMPLE

		Touche	n	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche		2 sec			
	Arrêt		4 sec			
	Augmentation volume			X		
	Diminution volume				X	
	Menu Appairage (avec système éteint)		4 sec			
	Mode Complet / Simple** (avec système éteint)		5 sec		5 sec	
	Réinitialisation** (avec système allumé)		5 sec	5 sec		
	Suppression appairages** (depuis mode Appairage)			4 sec	4 sec	

Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*		X	X	X	
	Raccrochage/Refus appel		2 sec			
	Connexion manuelle dispositif		2 sec			

Interphone N-Com (séries 900-600)	Connexion interphone		X			
	Déconnexion interphone actif		X			

* Appuyez sur n'importe quelle touche du pavé N-com.

** Appuyez simultanément sur les touches.