

N-COM B602 SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN

VOLLEDIGE MODUS

		Toets	n	▲	▼	▲ + ▼
Basisfuncties	Aan		2 sec			
	Uit		4 sec			
	Volume verhogen			X		
	Volume verlagen				X	
	Pairing menu <i>(als het systeem uit staat)</i>		4 sec			
	Configuratiemenu <i>(als het systeem aan staat)</i>					4 sec
	Volledige/simpele modus** <i>(als het systeem uit staat)</i>		5 sec		5 sec	
	Reset** <i>(als het systeem aan staat)</i>		5 sec	5 sec		

Bluetooth apparaten	Telefoon opnemen*		X	X	X	
	Bellen		2 sec			
	Snelkeuzemenu**		X		X	
	Ophangen/niet opnemen		2 sec			
	Handmatig apparaat koppelen		2 sec			
	Activeren telefoonconferentie		X			
	Deactiveren telefoonconferentie		X			

Muziek Bluetooth	Open muziek (Play)			2 sec		
	Pauzeer muziek (Pause)			2 sec		
	Volgende nummer (FFW)			3 sec		
	Vorige nummer (REW)				3 sec	
	Deel muziek A2DP			2 sec		

Intercom N-Com (serie 900-600)	Intercom verbinden		X			
	Intercom verbinding uitzetten		X			

*Druk op een willekeurige toets van het N-Com keypad.

**Druk de toetsen tegelijk in.

SIMPELE MODUS

		Toets	n	▲	▼	▲ + ▼
Basisfuncties	Aan		2 sec			
	Uit		4 sec			
	Volume verhogen			X		
	Volume verlagen				X	
	Pairingmenu <i>(als het systeem uit staat)</i>		4 sec			
	Volledige/simpele modus** <i>(als het systeem uit staat)</i>		5 sec		5 sec	
	Reset** <i>(als het systeem aan staat)</i>		5 sec	5 sec		
	Pairing uitschakelen** <i>(In pairingmodus)</i>			4 sec	4 sec	

Bluetooth apparaten	Telefoon opnemen*		X	X	X	
	Ophangen/niet opnemen		2 sec			
	Handmatig apparaat koppelen		2 sec			

Intercom N-Com (serie 900-600)	Intercom verbinden		X			
	Intercom verbinding uitschakelen		X			

*Druk op een willekeurige toets van het N-Com keypad.

**Druk de toetsen tegelijk in.