

N-COM B602 ZBIRNA TABELA UKAZOV

POPOLN UPORABNIŠKI NAČIN

		Tipka	n	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sek			
	Izklop sistema		4 sek			
	Povečanje glasnosti			X		
	Zmanjšanje glasnosti				X	
	Meni za seznanjanje naprav (pri ugasnjenem sistemu)		4 sek			
	Meni nastavitve (pri prižganem sistemu)					4 sek
	Popoln / Enostaven uporabniški način ** (pri ugasnjenem sistemu)		5 sek			5 sek
	Ponastavitev ** (pri prižganem sistemu)		5 sek	5 sek		
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic *		X	X	X	
	Glasovni klic		2 sek			
	Meni za hitro klicanje **		X		X	
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sek			
	Ročna povezava z napravo		2 sek			
	Aktiviranje telefonske konference		X			
	Izklop telefonske konference		X			
Glasba Bluetooth	Začetek predvajanja (Play)			2 sek		
	Premor (Pause)			2 sek		
	Naslednji posnetek (Skip)			3 sek		
	Prejšnji posnetek (REW)				3 sek	
	Skupna raba glasbe A2DP			2 sek		
Interkom N-Com (serija 900-600)	Interkom povezava		X			
	Prekinitev aktivne interkom povezave		X			

* Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.

ENOSTAVEN UPORABNIŠKI NAČIN

		Tipka	n	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sek			
	Izklop sistema		4 sek			
	Povečanje glasnosti			X		
	Zmanjšanje glasnosti				X	
	Meni za seznanjanje naprav (pri ugasnjem sistemu)		4 sek			
	Popoln / Enostaven uporabniški način ** (pri ugasnjem sistemu)		5 sek		5 sek	
	Ponastavitev ** (pri prižganem sistemu)		5 sek	5 sek		
	Preklic seznanitve ** (preko funkcije Seznanjanje naprav)			4 sek	4 sek	
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic *		X	X	X	
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sek			
	Ročna povezava z napravo		2 sek			
Interkom N-Com (serije 900-600)	Interkom povezava		X			
	Prekinitev aktivne interkom povezave		X			

*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.