

## N-COM B602 ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA

### KOMPLETT LÄGE

	Knapp	n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Grundfunktioner</b>	Påsättning	2 sek			
	Avstängning	4 sek			
	Volymökning		X		
	Volymminskning			X	
	Parkopplingsmeny (från avstängt system)	4 sek			
	Konfigurationsmeny (från påkopplat system)				4 sek
	Komplett/enkelt läge ** (från avstängt system)	5 sek			5 sek
	Reset** (från påkopplat system)	5 sek		5 sek	

<b>Bluetooth-enhet</b>	Telefonsvar *	X	X	X	
	Röstsamtal	2 sek			
	Meny Snabbsamtal **	X		X	
	Lägga på/Avvisa samtal	2 sek			
	Manuell anslutning av enhet	2 sek			
	Aktivering av telefonkonferens	X			
	Inaktivering av telefonkonferens	X			

<b>Bluetooth-musik</b>	Starta musik (Play)		2 sek		
	Pausa musik (Pause)		2 sek		
	Nästa spår (FFW)		3 sek		
	Föregående spår (REW)			3 sek	
	Musikdelning A2DP		2 sek		

<b>Snabbtelefon N-Com (serie 900-600)</b>	Snabbtelefonanslutning	X			
	Frånkoppling snabbtelefon aktiv	X			

\*Tryck på vilken knapp som helst på N-Com-tangentbordet.

\*\*Tryck samtidigt på knapparna.

## ENKELT LÄGE

Knapp		n	▲	▼	▲ + ▼
Grundfunktioner	Påsättning	2 sek			
	Avstängning	4 sek			
	Volymökning		X		
	Volymminskning			X	
	Parkopplingsmeny (från avstängt system)	4 sek			
	Komplett/Enkelt läge ** (från avstängt system)	5 sek			5 sek
	Reset** (från påkopplat system)	5 sek	5 sek		
	Radera parkopplingar ** (från Parkopplingsläge)		4 sek	4 sek	

Bluetooth- enheter	Telefonsvar *	X	X	X	
	Lägga på/avvisa samtal	2 sek			
	Manuell anslutning av enheten	2 sek			

Snabbtelefon N-Com (serie 900-600)	Snabbtelefonanslutning	X			
	Frånkoppling snabbtelefon aktiv	X			

\*Tryck på vilken knapp som helst på N-Com-tangentbordet.

\*\*Tryck samtidigt på knapparna.