

# SAMENVATTEND SCHEMA VAN DE BEDIENINGEN N-COM B3

		<i>Toets</i>		on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		<i>Drukken</i>		Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang
<b>Basisfuncties</b>	Inschakeling		X (2s)								
	Uitschakeling		X (4s)								
	Toename Volume			X							
	Afname Volume							X			
	Overlopen Menu (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)								
<b>Periferie Bluetooth</b>	Oproep beantwoorden	X		X				X			
	Voice call		X (4s)								
	Gesprek weigeren/eindigen		X (2s)								
	Oproep laatste nummer									X	
	Verbinding telefoon		X (4s)								
	Afsluiting telefoon										X (4s)
	Transfer oproep										X (4s)
	Activering conferentie	X									
<b>Menu Base</b>	Activering audio kabel					X (2s)					
	Desactivering audio kabel								X (2s)		
	Verbinding systeem A2DP					X (2s)					
	Loskoppeling systeem A2PD								X (2s)		
	Start muziekreproductie (Play)					X (2s)					
	Pauze (Pause)					X (2s)					
	Volgend nummer (Forward)					X (4s)					
	Activering interfoon N-Com of "Universal Intercom"	X									
	Desactivering interfoon N-Com of "Universal Intercom"	X									
<b>Menu Radio</b>	Automatisch zoeken nieuw station					X (2s)					
	Station wisselen (stations in geheugen)								X (2s)		
	Station memoriseren					X (4s)					
<b>Menu Moto-Moto</b>	Oproep Moto-Moto beantwoorden	X		X				X			
	Uitwisseling interfoon (van Moto-Moto naar Bestuurder-Passagier)*	X		X							
	Verbinding met Moto 1					X (2s)					
	Verbinding met Moto 2								X (2s)		
	Verbinding met Moto 3					X (4s)					
	Verbinding met Moto 4								X (4s)		
<b>Setting</b>	Modaliteit aansluiting (vanaf systeem uitgeschakeld)		X (4s)								
	Aansluiting interfoon Bestuurder-Passagier of "Universal Intercom"	X									
	Aansluiting Moto 1					X (2s)					
	Aansluiting Moto 2								X (2s)		
	Aansluiting Moto 3					X (4s)					
	Aansluiting Moto 4								X (4s)		
	Activering / desactivering menu Moto-Moto										X
	Aansluiting wissen**										X (4s)

\* Druk tegelijkertijd op de toetsen.

\*\*Met N-Com systeem in Modaliteit Aansluiting.