


ESS
EMERGENCY STOP SIGNAL



DA

n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

 **Nolan**group

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt.

N-Com **ESS** systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

ESS-systemet kan udelukkende installeres på forindstillede Nolan styrthjelme.

Kontrollér på wb-stedet "<http://www.n-com.it>" den opdaterede liste med de kompatible styrthjelme..

Firmware Version: 1.0x

REFERENCESTANDARDER

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer

ESS	Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de essentielle sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EU-direktivet 99/5/CE, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU.
------------	---

Batteri	Direktivet 2006/66/CE
----------------	-----------------------

Overensstemmelseserklæringen (CE) kan downloades fra websiden www.n-com.it (Download Section).



Indholdsfortegnelse

1.	ADVARSLER OG SIKKERHED	4
1.1.	Trafiksikkerhed	4
1.2.	Tænd kun i sikre områder.....	5
1.3.	Sådan bruges produktet rigtigt	5
1.4.	Kvalificeret personale.....	5
1.5.	Tilbehør og batterier	5
1.6.	Skrotning.....	6
2.	PAKNINGENS INDHOLD	7
3.	INSTALLATION	8
3.1.	Fjernelse af ESS- systemet på styrthjelman.....	13
4.	GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER	14
4.1.	Auto On / Off Funktion	15
5.	LYS TIL NØDBREMSNING (modalitet 1)	16
6.	POSITIONSLYS: (modalitet 2)	17
7.	LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED (modalitet 3)	17
8.	BATTERI OG GENOPLADNING	18
8.1.	Genopladning af systemet.....	18
9.	BEGRÆNSET GARANTI	19
9.1.	Garantidækning	19
9.2.	Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen.....	19
9.3.	Gyldighed af den begrænsede garanti	21
9.4.	Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer	21
9.5.	Produktidentifikation	23
10.	REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIE	24

1. ADVARSLER OG SIKKERHED

Læs omhyggeligt denne brugervejledning. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer.

Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende.

Pas på: Installering af N-Com **ESS** medfører en vægtforøgelse på cirka 50 gram udover vægten på styrhjelmens og andet udstyr.

Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrhjelmens er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrhjelmens bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind i styrhjelmens, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lade det lufttørre. Forbindelsen til batteriet skal også frakobles og tørre.

1.1. Trafiksikkerhed

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed:

- Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet.
- ESS-systemet er forsynet med funktionen Lys til nødbremssning (ESS – Emergency Stop Signal). Bemærk: ESS-systemet må IKKE anses som erstatning for motorcyklens stop- eller bremsningssignaler, og må derfor ikke regnes som en omfattende anordning til signalering af opbremsning.
- Kontrollér, at brug af funktionen Lys til nødbremssning (ESS – Emergency Stop Signal) er i overensstemmelse med de gældende normer i det land, hvor systemet anvendes.

1.2. Tænd kun i sikre områder

- Undgå at tænde mobiltelefonen eller N-Com-systemet hvis brugen ikke er tilladt, eller hvis apparatet kan forårsage interferenser eller faresituationer.
- Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter.
- Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer

1.3. Sådan bruges produktet rigtigt

Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet.

Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelman kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelman, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren.

1.4. Kvalificeret personale

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelman er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelman og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien.

1.5. Tilbehør og batterier

- Brug udelukkende Nolan-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel.
- Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien.
- Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr.

- Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i selve kablet.
- Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne.
- Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede.
- Kortslut ikke batteriet.
- Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0° / +32°C (Lader); -20° / +55°C (I brug).
- Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer!
- Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de lokale forskrifter.
- Tag aldrig styrthjelm på mens batteriet lades.
- Styrthjelm må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader.

Batteri til ESS-system	Li-Po 523450P	Litio 3,7 – 1000 mAh
------------------------	---------------	----------------------

1.6. Skrotning

Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelm.


Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger:




- Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.
- Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.
- Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening.
- For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

2. PAKNINGENS INDHOLD


FUNKTIONSTAST



ESS-funktion



Mini USB-ledning




Nøgle



HJELM
MODEL

Styrthjelm adaptere



Selvklebende adapter

3. INSTALLATION

Vigtigt: Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der sidder på selve systemet (jf. cap. 9.5).

- Fjern polstringshæfterne (jf. styrthjelmens instruktioner).




Fig. 1

- Fjern skruen på pakningen, der sidder på styrthjelmens kant ved brug af den relevante nøgle (Fig. 1).
- Fjern fuldstændigt pakningen på kanten, som vist på Fig. 1, og fjern desuden polstringen.
- Fjern den lille "N-Com" prop, der sidder på tætningen i hættens bagerste kantdel.

- Før N-Com systemet installeres, fjern, hvis relevant, den bagerste skumpolstring.

Bemærk: Husk at opbevare styrthjelmens polstringer, i det tilfælde du ønsker at anvende selve styrthjelmen uden Ncom system installeret.




Fig. 2

- Vælg den relevante adapter, der er egnet til styrthjelm (det kompatible styrthjelm model er trykt bag på adapteren)
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at anvende adapter til installation af ESS-systemet på N87-styrthjelm.
- Fjern beskyttelsesfilmen på det selvklæbende bånd, der sidder bag på ESS-systemet (Fig.2)




Fig. 3

- Påsæt det medfølgende selvklæbende bånd på den valgte plastadapter (Fig. 3);




Fig. 4

- Indfør ESS-systemets FLEX-kabel i åbningen på den valgte adapter, ved at henvise til billedets indføringsretning (Fig. 4).




Fig. 5

- Drej adapteren for at stille den i vandret position, på samme måde som ESS-systemet, udøv et tryk, så de to dele holdes sammen (fig. 5);




Fig. 6

- Sæt systemet ind i det relevante sæde bag på styrhjelm, og tryk det ned i bund i rilleskæringen (Fig. 6).

Vigtigt: Pas på ikke at spænde flex-kablet.




Fig. 7

- Åbn ESS-systemets gummiprop.
- Genmonter pakningen på kanten og fastgør den med den relevante skrue (Fig. 7).




Fig. 8

- Fjern beskyttelsesfilmen fra det selvklæbende bånd på styrthjelmens adapter (Fig. 8) og påsæt ESS-adapteren på hætten (Fig.9).

Pas på: ESS-systemets "R" bogstav skal være opstillet med skruen på tætningen i hættens kantdel, så adapteren passer sammen med styrthjelmens linjer.




Fig. 9

- Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfilm fra ESS-systemet
- Genmonter hætterne.

3.1. Fjernelse af ESS- systemet på styrthjelmen

For at fjerne ESS-systemet på styrthjelmen, følg de nedenstående trin:




Fig. 10

- Fjern ESS-lyset fra hættten (Fig. 10)





Fig. 11

- Fjern hætterne og kappens pakning på kanten;
- Fjern fuldstændigt ESS-systemet fra styrthjelmen ved brug af en flad skruetrækker (eller lignende) og geninstaller puderne og beklædningen om bord. (Fig. 11)

4. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER


ESS-systemet er forsynet med en menu med 3 funktionsmåder: NØDBREMSNINGSLYS, POSITIONSLYS, LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED.

For at bladre frem eller tilbage i funktionsmenuen, tryk kort på funktionstasten. For hvert tryk, går systemet over til den næste modalitet.



MODALITET		FUNKTIONER
0	TÆNDING/SLUKNING	Tænding/slukning af systemet Setting modalitet.
1	NØDBREMSNINGSLYS	Nødbremsningslys.
2	POSITIONSLYS	Nødbremsningslys. Fast positionslys.
3	LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED	Nødbremsningslys. Blinkende lys til dårlig sigtbarhed.

FUNKTIONSTAST



Tænding	Tryk på funktionstasten indtil lysdioden tænder. Ved hver tænding, indstilles systemet i modalitet 1.
Slukning	For at slukke systemet, indstil det i modalitet 0. Tryk kort på funktionstasten, og slip den for at gå over fra den ene modalitet til den anden, Afbryd bliver bekræftet ved at øverste LED blinker 4 gange.

Bemærk: Det er tilrådet at afbryde funktionen for lys til nødbremsning på Pilot styrthjelman i det tilfælde der også er en passager på motorcyklen.

4.1. Auto On / Off Funktion

Det er ikke nødvendigt at tænde eller slukke systemet hver gang motorcyklen bruges: Takket være den treaksede hastighedsmåler, hvis styrthjelman ikke bevæges i mere end 60 sekunder, går ESS-systemet over til "deep sleep" modus ("dvalestand"). Systemet genoprettes fuldstændigt så snart en bevægelse opspores, går tilbage til den tilstand den var før.

5. LYS TIL NØDBREMSNING (modalitet 1)

ESS-systemet er forsynet med et lysdiode system til hjælp for nødstopbremsning. I tilfælde af nødstopbremsning, blinker ESS lysdioderne i nogle sekunder.

Det er muligt at justere bremsningslyset med 3 forskellige niveauer:

- Lavt: Bremsningslyset tænder kun i tilfælde af hårde opbremsninger
- Middelt
- Højt: Bremsningslyset tænder selv i tilfælde af mindre opbremsninger

ESS-systemet er forindstillet på HØJT niveau.

For at ændre følsomhedsniveauet, følg disse anvisninger:

- Indstil systemet i Setting modalitet (startende med slukket ESS-system, tryk på funktionstasten og hold den nede i mere end 6 sekunder, indtil lysdioderne blinker hurtigt);
- JUSTERING AF LAVT NIVEAU: Tryk på funktionstasten og hold den nede indtil lysdioderne blinker enkelt. Slip tasten for at bekræfte valget. Systemet slukker,
- JUSTERING AF MIDDLELT NIVEAU: Tryk på funktionstasten, og hold den nede indtil lysdioderne blinker dobbelt. Slip tasten, for at bekræfte valget. Systemet slukker.
- JUSTERING AF HØJT NIVEAU: Tryk på funktionstasten, og hold den nede indtil lysdioderne blinker tredobbelt. Slip tasten for at bekræfte valget. Systemet slukker.

Overgang fra et niveau til det andet, sker som vist på følgende skema:



Bemærk: Nødbremsningslyset er aktiv i modalitet 1, 2, 3.

6. POSITIONSLYS: (modalitet 2)

Positionslýset gør det muligt at aktivere de nederste lysdioder på ESS-systemet, og de vedbliver altid tændt i løbet af brug.

Hvis nødbremsningslyset aktiveres under opbremsning, blinker alle lysdioderne.

7. LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED (modalitet 3)

Lýset til dårlig sigtbarhed forbedrer sigtbarheden i tilfælde af tåge eller begrænset sigtbarhed. Når denne funktion vælges, tænder ESS-systemets nedre lysdioder i blinkende modalitet.

Hvis nødbremsningslyset tænder under en opbremsning, blinker alle lysdioderne..

8. BATTERI OG GENOPLADNING

Systemet signalerer, når batteriet er næsten fladt. De øverste lysdioder begynder at blinke for at signalere "RESERVE" tilstanden.

8.1. Genopladning af systemet




Fig. 12

- For at genoplade systemet, tilslut det til et USB-stik, der er forsynet med det medfølgende USB-kabel mini USB
- Under opladningen blinker de øverste lysdioder på ESS-systemet.
- Når batteriet er opladt, slukker lysdioderne.

Bemærk: Hvis anordningen er fladt i en lang periode (flere måneder), er det muligt at det ikke lykkes at tænde for systemet i de første opladningsminutter, da spændingen ligger under den minimale tærskel.

9. BEGRÆNSET GARANTI

Med BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup overfor køberen, at det solgte produkt er fejlfrit, både hvad angår materialer og fabrikation.

Det tilrådes at:

- Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for korrekt brug.
- Læse garantiens krav og betingelser igennem.
- Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet bringes til den forhandler, der har solgt apparatet.

9.1. Garantidækning

Hvis der opstår fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen".

9.2. Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen

- Denne garanti dækker kun materiale- og fabriktionsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til:
- Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold.
- Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet.

- Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele;
- Enhver skade som følge af et uheld;
- Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrhjelmens eller på N-Com systemet, af brugeren eller af tredjemand;
- Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter;
- Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien.
- Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker.
- Styrhjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolan ikke kan holdes ansvarlig for.
- Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti.
- Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system.
- Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolangroup, kan Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde.
- Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolangroup.
- Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-com systemet medfører bortfald af garantien.

- Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelman, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj.

Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne.

9.3. Gyldighed af den begrænsede garanti

Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med:

- 1) Produktets identifikationskode
- 2) Den autoriserede forhandlers navn og stempel;
- 3) Produktets købsdato;
- 4) Købers navn og adresse.

Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren.

9.4. Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer

For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelman er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor.

FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET.

EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND.

Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produkt del begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produkt delen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende.

I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige).

Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne.

Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom.

NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I GENERELT YDER NOLANGROUP INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV.

NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE.

I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelse i de foregående afsnit ikke anvendelse.


Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugers rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten.

Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolangroup i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF.

Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder generelt som foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n.24.

9.5. Produktidentifikation

Fjern fuldstændigt ESS-systemet fra styrhjelmene ved brug af en flad skruetrækker (eller lignende) og geninstaller puderne og beklædningen om bord.



10. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN

Produktbetegnelse ESS

Identifikationskode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oplysninger om køberen

Navn

Efternavn

Adresse

Tel

e-mail

Forhandlerens stempel

Købsdato