

ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM BX5

- Configuración Estándar -

Botón		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido		2 sec				
	Apagado		6 sec				
	Subir el volumen				X		
	Bajar el volumen					X	
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada	X	X		X	X	
	Llamada vocal		2 sec				
	Repetición último número			X			
	Llamada Número Amigo	2 sec					
	Colgar/rechazar llamada		2 sec				
	Transferencia llamada			2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec				
	Desconexión Manual Dispositivo				4 sec		
	Activación Conferencia	X					
	Desactivación Conferencia	X					
Intercomunicador	Conexión CANAL 1	X					
	Desconexión intercomunicador activo	X					
	Llamada CANAL 2	x2					
	Llamada CANAL 3	x3					
Música Bluetooth / Cable	Accionar la reproducción musical (Play)		X				
	Función Pausa (Pause)		X				
	Pista siguiente (Forward)				2 sec		
	Pista anterior (REW)					2 sec	
	Habilitación perfil A2DP		X				
	Deshabilitación perfil A2DP		4 sec				
	Activación audio cavo		x3				
	Desactivación audio cavo		x3				
Menú Radio	Encendido Radio		x2				
	Apagado Radio		x2				
	Búsqueda automática nueva emisora				2 sec		
	Cambio de emisora (ya memorizada)					2 sec	
	Memorizar emisora					4 sec	
Setting*	Modo asociación (con sistema apagado)		4 sec				
	Activación / Desactivación RDS					X	
	Activación / Desactivación Smart Navi System				2 sec		
	Asociación Teléfono (o dispositivo) secundario		2 sec				
	Asociación CANAL 1	X					
	Asociación CANAL 2	x2					
	Asociación CANAL 3	x3					
	Asociación CANAL 4**		X				
	Asociación CANAL 5**		x2				
	Asociación CANAL 6**		x3				
Anular asociaciones						4 sec	

*Todas las funciones Setting se realizan con el sistema en Modalidad Setting.

**Con Configuración Friends activa.

- Configuración Friends -

Botón		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido		2 sec				
	Apagado		6 sec				
	Subir el volumen				X		
	Bajar el volumen					X	
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada	X	X		X	X	
	Llamada vocal		2 sec				
	Repetición último número			X			
	Llamada Número Amigo	4 sec					
	Colgar/rechazar llamada		2 sec				
	Transferencia llamada			2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec				
	Desconexión Manual Dispositivo				4 sec		
	Activación Conferencia	X					
	Desactivación Conferencia	X					
Intercomunicador	Conexión CANAL 1	X					
	Desconexión intercomunicador activo	X					
	Llamada CANAL 2	x2					
	Llamada CANAL 3	x3					
	Llamada CANAL 4		X				
	Llamada CANAL 5		x2				
	Llamada CANAL 6		x3				
Musica Bluetooth / Cable	Accionar la reproducción musical (Play)			2 sec			
	Función Pausa (Pause)			2 sec			
	Pista siguiente (Forward)				2 sec		
	Habilitación perfil A2DP			2 sec			
	Deshabilitación perfil A2DP					4 sec	
	Activación audio cavo					2 sec	
	Desactivación audio cavo					2 sec	
Menú Radio	Encendido Radio	2 sec					
	Apagado Radio	2 sec					
	Búsqueda automática nueva emisora				2 sec		
	Cambio de emisora (ya memorizada)					2 sec	
	Memorizar emisora					4 sec	
Setting*	Modo asociación (con sistema apagado)		4 sec				
	Activación / Desactivación RDS					X	
	Activación / Desactivación Smart Navi System				2 sec		
	Asociación Teléfono (o dispositivo) secundario		2 sec				
	Asociación CANAL 1	X					
	Asociación CANAL 2	x2					
	Asociación CANAL 3	x3					
	Asociación CANAL 4**		X				
	Asociación CANAL 5**		x2				
	Asociación CANAL 6**		x3				
Anular asociaciones						4 sec	

*Todas las funciones Setting se realizan con el sistema en Modalidad Setting.

**Con Configuración Friends activa.