

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM BX5

- Vakioasetus -

Näppäin		n	on	n +	on	▲	▼	▲ +	▼ -
Perustoiminnot	Käynnistys		2 sec						
	Sammutus		6 sec						
	Äänenvoimakkuuden lisääminen					X			
	Äänenvoimakkuuden laskeminen						X		
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X			X	X		
	Äänipuhelu		2 sec						
	Edelliseen numeroon soittaminen				X				
	Suosikinumeroon soittaminen	2 sec							
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec						
	Puhelun siirto			2 sec					
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec						
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä					4 sec			
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X							
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X							
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X							
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X							
	Soitto KANAVA 2	x2							
	Soitto KANAVA 3	x3							
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)		X						
	Pysäytys (Pause)		X						
	Seuraava raita (Forward)					2 sec			
	Edellinen raita (REW)						2 sec		
	A2DP-profiiliin päällekytkentä		X						
	A2DP-profiiliin pois päältä kytkentä		4 sec						
	Audiokaapelin aktivointi		x3						
	Audiokaapelin deaktivointi		x3						
Pikavaiikko	Radion kytkeminen päälle		x2						
	Radion sammuttaminen		x2						
	Uuden aseman automaattihaku					2 sec			
	Aseman vaihto (jo muistissa)						2 sec		
	Aseman tallentaminen muistiin						4 sec		
Setting*	Liitäntämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)		4 sec						
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä						X		
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					2 sec			
	Lisäpuhelimen (tai laitteen) liitäntä		2 sec						
	Liitäntä KANAVA 1	X							
	Liitäntä KANAVA 2	x2							
	Liitäntä KANAVA 3	x3							
	Liitäntä KANAVA 4**		X						
	Liitäntä KANAVA 5**		x2						
	Liitäntä KANAVA 6 **		x3						
Liitäntöjen peruutus								4 sec	

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.

- Friends-Konfigurointi -

	<i>Näppäin</i>	n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Perustoiminnot	Käynnistys		2 sec				
	Sammutus		6 sec				
	Äänvoimakkuuden lisääminen				X		
	Äänvoimakkuuden laskeminen					X	
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X		X	X	
	Äänipuhelu		2 sec				
	Edelliseen numeroon soittaminen			X			
	Suosikkinumeroon soittaminen	4 sec					
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec				
	Puhelun siirto			2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec				
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä				4 sec		
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X					
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X					
	Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X				
Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu		X					
Soitto KANAVA 2		x2					
Soitto KANAVA 3		x3					
Soitto KANAVA 4			X				
Soitto KANAVA 5			x2				
Soitto KANAVA 6		x3					
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)			2 sec			
	Pysäytys (Pause)			2 sec			
	Seuraava raita (Forward)				2 sec		
	A2DP-profiilin päällekytkentä			2 sec			
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä					4 sec	
	Audiokaapelin aktivointi					2 sec	
	Audiokaapelin deaktivointi					2 sec	
Pikavaiikko	Radion kytkeminen päälle	2 sec					
	Radion sammuttaminen	2 sec					
	Uuden aseman automaattihaku				2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)					2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin					4 sec	
Setting*	Liitäntämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettyinä)		4 sec				
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					X	
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä				2 sec		
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitäntä		2 sec				
	Liitäntä KANAVA 1	X					
	Liitäntä KANAVA 2	x2					
	Liitäntä KANAVA 3	x3					
	Liitäntä KANAVA 4**		X				
	Liitäntä KANAVA 5**		x2				
	Liitäntä KANAVA 6 **		x3				
Liitäntöjen peruutus						4 sec	

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.