

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM MULTI 3

| | | <i>Touche</i> | | ▲ | | ▼ | | ▲▼ | |
|-------------------------------|---|---------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | on | on | Bref | Long | Bref | Long | Bref | Long |
| | | <i>Appui</i> | | Bref | Long | Bref | Long | Bref | Long |
| Fonctions Base | Marche | | X (2s) | | | | | | |
| | Arrêt | | X (4s) | | | | | | |
| | Augmentation volume | | | X | | | | | |
| | Diminution volume | | | | | X | | | |
| | Défilement Menu (Base, Radio, Moto-moto) | | X (2s) | | | | | | |
| Périphérique Bluetooth | Réponse appel | X | | X | | X | | | |
| | Appel vocal | | X (4s) | | | | | | |
| | Raccrochage/refus appel | | X (2s) | | | | | | |
| | Rappel dernier numéro | | | | | | | X | |
| | Connexion téléphone | | X (4s) | | | | | | |
| | Déconnexion téléphone | | | | | | | | X (4s) |
| | Transfert appel | | | | | | | | X (4s) |
| | Activation conférence | X | | | | | | | |
| Menu Base | Activation audio câble | | | | X (2s) | | | | |
| | Désactivation audio câble | | | | | | X (2s) | | |
| | Connexion dispositif A2DP | | | | X (2s) | | | | |
| | Déconnexion dispositif A2DP | | | | | | X (2s) | | |
| | Marche lecture musicale (<i>Play</i>) | | | | X (2s) | | | | |
| | Fonction Pause (<i>Pause</i>) | | | | X (2s) | | | | |
| | Piste suivante (<i>Forward</i>) | | | | X (4s) | | | | |
| | Activation interphone N-Com ou Universal Intercom | X | | | | | | | |
| | Désactivation interphone N-Com ou Universal Intercom | X | | | | | | | |
| Menu radio | Recherche automatique nouvelle station | | | | X (2s) | | | | |
| | Modification station (stations mémorisées) | | | | | | X (2s) | | |
| | Enregistrement station | | | | X (4s) | | | | |
| Menu Moto-Moto | Réponse appel Moto-Moto | X | | X | | X | | | |
| | Basculement interphone (de Moto-Moto à Pilote-Passager)* | X | | X | | | | | |
| | Connexion à Moto 1 | | | | X (2s) | | | | |
| | Connexion à Moto 2 | | | | | | X (2s) | | |
| | Connexion à Moto 3 | | | | X (4s) | | | | |
| | Connexion à Moto 4 | | | | | | X (4s) | | |
| Réglage | Mode couplage (avec système éteint) | | X (4s) | | | | | | |
| | Couplage interphone Pilote-Passager ou Universal Intercom | X | | | | | | | |
| | Couplage Moto 1 | | | | X (2s) | | | | |
| | Couplage Moto 2 | | | | | | X (2s) | | |
| | Couplage Moto 3 | | | | X (4s) | | | | |
| | Couplage Moto 4 | | | | | | X (4s) | | |
| | Activation/désactivation menu Moto-Moto | | | | | | | | X |
| | Suppression couplages** | | | | | | | | X (4s) |

*Appuyez simultanément sur les touches.

**Avec système N-Com en Mode Couplage.