

## ÜBERSICHT DER STEUERBEFEHLE N-COM M1

<i>Taste</i>		on	+	-	+ -	ESS
<b>Basisfunktionen</b>	Einschalten	<b>X (3s)</b>				
	Ausschalten	<b>X (4s)</b>				
	Lautstärke erhöhen		<b>X</b>			
	Lautstärke verringern			<b>X</b>		
	Audiosystem über Kabel aktivieren / deaktivieren*	<b>X</b>		<b>X</b>		
	Gegensprechanlage aktivieren	<b>X</b>				
	Gegensprechanlage deaktivieren	<b>X</b>				
	Einschalten ESS					<b>X</b>
	Ausschalten ESS					<b>X</b>
	Aktivierung/Desaktivierung Notbremsleuchtanzeige					<b>X</b>
<b>Peripheres Bluetooth-System</b>	Anruf entgegennehmen	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Anruf tätigen	<b>X (2s)</b>				
	Anruf abweisen	<b>X (2s)</b>				
	Letzte Nummer anrufen				<b>X</b>	
	Telefon anschließen	<b>X (2s)</b>				
	Anschluß trennen				<b>X (4s)</b>	
	Anrufumleitung				<b>X (4s)</b>	
	Aktivierung Konferenzgespräch	<b>X</b>				
<b>Musik-Abspielgerät</b>	Anschluss an A2PD-Gerät trennen			<b>X (2s)</b>		
	Musikwiedergabe starten (Play)		<b>X (2s)</b>			
	Funktion Pause (Pause)		<b>X (2s)</b>			
	Nächster Track (Forward)		<b>X (4s)</b>			
<b>Einstellungen</b>	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)	<b>X (4s)</b>				
	Anschließen Gegensprechanlage Fahrer-Beifahrer**	<b>X</b>				
	Anschlüsse löschen**				<b>X (4s)</b>	

\* Drücken Sie gleichzeitig die Tasten.

\*\*Mit N-Com-System im Betriebsmodus Anschließen.