

ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM M1

<i>Botón</i>		on	+	-	+ -	ESS
Funciones Básicas	Encendido	X (3s)				
	Apagado	X (4s)				
	Subir el volumen		X			
	Bajar el volumen			X		
	Activación / Desactivación cable*	X		X		
	Activar intercomunicador	X				
	Desactivar intercomunicador	X				
	Encendido ESS					X
	Apagado ESS					X
	Activación/Desactivación - Luz de frenada de Emergencia					X
Periférico Bluetooth	Respuesta llamada	X	X	X		
	Llamada vocal	X (2s)				
	Colgar/rechazar llamada	X (2s)				
	Repetición último número				X	
	Conexión teléfono	X (2s)				
	Desconexión teléfono				X (4s)	
	Transferencia llamada				X (4s)	
	Activación Conferencia	X				
Lector Mp3	Desconexión dispositivo A2PD			X (2s)		
	Accionar la reproducción musical (Play)		X (2s)			
	Función Pausa (Pause)		X (2s)			
	Pista siguiente (Forward)		X (4s)			
Setting	Modo asociación (con sistema apagado)	X (4s)				
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero**	X				
	Anular asociaciones**				X (4s)	

*Pulsar contemporáneamente los botones.

**Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.