

## TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM M1

<i>Touche</i>		on	+	-	+ -	ESS
<b>Fonctions Base</b>	Marche	X (3s)				
	Arrêt	X (4s)				
	Augmentation volume		X			
	Diminution volume			X		
	Activation / Désactivation audio câble*	X		X		
	Activation interphone	X				
	Désactivation interphone	X				
	Marche ESS					X
	Arrêt ESS					X
	Activation/désactivation Lumière de freinage d'urgence					X
<b>Périphérique Bluetooth</b>	Réponse appel	X	X	X		
	Appel vocal	X (2s)				
	Raccrochage/refus appel	X (2s)				
	Rappel dernier numéro				X	
	Connexion téléphone	X (2s)				
	Déconnexion téléphone				X (4s)	
	Transfert appel				X (4s)	
	Activation conférence	X				
<b>Lecteur musical</b>	Déconnexion dispositif A2PD			X (2s)		
	Marche lecture musicale ( <i>Play</i> )		X (2s)			
	Fonction Pause ( <i>Pause</i> )		X (2s)			
	Piste suivante ( <i>Forward</i> )		X (4s)			
<b>Setting</b>	Mode couplage (avec système éteint)	X (4s)				
	Couplage interphone Pilote-Passager**	X				
	Suppression couplages**				X (4s)	

\* Appuyez simultanément sur les touches.

\*\*Avec système N-Com en Mode Couplage.