

N-COM M1 ZBIRNA TABELA UKAZOV

<i>Tipka</i>		on	+	-	+ -	ESS
Osnovne funkcije	Vklop sistema	X (3s)				
	Izklop sistema	X (4s)				
	Povečanje glasnosti		X			
	Zmanjšanje glasnosti			X		
	Vklop/izklop avdio naprave preko kabla*	X		X		
	Aktiviranje interkom povezave	X				
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X				
	Vklop sistema ESS					X
	Izklop sistema ESS					X
	Vklop / izklop indikatorja zaviranja v sili					X
Zunanje naprave Bluetooth	Odgovor na klic	X	X	X		
	Glasovni klic	X (2s)				
	Prekinitev/zavrnitev klica	X (2s)				
	Klicanje zadnje izbrane številke				X	
	Povezava z mobilnim telefonom	X (2s)				
	Izklop povezave z mobilnim telefonom				X (4s)	
	Prenos klica				X (4s)	
	Vklop načina konferenca	X				
Mp3 predvajalnik	Izklop A2PD naprave			X (2s)		
	Začetek predvajanja (Play)		X (2s)			
	Premor (Pause)		X (2s)			
	Naslednji posnetek (Forward)		X (4s)			
Nastavitve	Faza prepoznave nove naprave – izklopljen sistem	X (4s)				
	Prepoznava interkom povezave šofer-sopotnik**	X				
	Izbris prepoznanih naprav**				X (4s)	

*Sočasen kratek pritisk tipk.

**Sistem N-Com v fazi prepoznave nove naprave.